



Respecter la personnalité d'une maison et conserver son cachet d'origine se révèlent un choix judicieux

Influencées par les grands styles architecturaux en vogue aux États-Unis et en Europe, les maisons de nos villes, villages et campagnes adoptent de nouvelles formes et de nouveaux décors. Plans rectangulaires ou carrés, toits pointus, courbés ou plats, les volumes se transforment au gré des techniques et des influences. Les caractéristiques générales, héritées des grands styles, nous indiquent l'appartenance d'une maison à une famille architecturale. Les artisans locaux s'en inspirent et créent des modèles originaux qu'il importe de ne pas dénaturer. Maison de colonisation au décor simple ou maison bourgeoise à l'ornementation abondante; à chacune sa raison d'être et son charme!



La maison d'esprit français 1700-1800

- Rez-de-chaussée et un étage sous comble
- Plan rectangulaire
- Toit à pentes fortes
- Mur de pierres, colombage pierroté ou pièces sur pièces
- Fenêtres à battants à petits carreaux
- Ornementation simple



Photo : SADC de Rivière-du-Loup

La maison québécoise 1820-1880

- Rez-de-chaussée surélevé et un étage sous comble
- Plan rectangulaire
- Toit à deux versants courbés
- Mur de pièces sur pièces ou de madriers
- Fenêtres à battants à petits ou grands carreaux
- Galerie couverte, décor simple ou d'influence néoclassique



Photo : SADC de Rivière-du-Loup


La maison Second-Empire 1860-1900

- Rez-de-chaussée et un étage sous comble
- Plan rectangulaire
- Toit brisé à la mansart
- Murs de pièces sur pièces ou madriers
- Fenêtres à battants à grands carreaux
- Galerie couverte, décor d'influence néoclassique ou Renaissance



La maison néogothique 1880-1930

- Rez-de-chaussée et un étage sous comble
- Plan rectangulaire
- Toit à deux versants droits avec lucarne-pignon en façade
- Murs de pièces sur pièces ou madriers
- Fenêtres à battants à grands carreaux ou fenêtres à guillotine
- Galerie couverte, décor néogothique



La maison néo-Reine Anne 1880-1920

- Rez-de-chaussée et un étage sous comble
- Plan asymétrique ou en L
- Toit en pavillon avec ou sans une tour d'angle
- Murs de madriers ou de charpente claire
- Fenêtres à battants à grands carreaux ou fenêtres à guillotine
- Galerie couverte, décor néogothique ou Renaissance



Photo : Murielle Cloutier

La maison de colonisation 1880-1930

- Rez-de-chaussée et un étage sous comble
- Plan carré ou rectangulaire
- Toit à deux versants droits
- Murs de madriers ou charpente claire
- Fenêtres à battants ou fenêtres à guillotine
- Perron ou galerie couverte, décor simple



La maison néocoloniale au toit en pavillon 1880-1950

- Rez-de-chaussée, un étage plein et un étage sous comble
- Plan carré ou rectangulaire
- Toit à quatre pentes douces
- Murs de madriers ou charpente claire
- Fenêtres à battants à grands carreaux, à partie fixe ou fenêtres à guillotine
- Galerie couverte, décor néocolonial

Agrandissements et ajouts

Les agrandissements ou ajouts d'annexes sur une maison ancienne se font en respectant quelques règles de base : conserver la même pente de toit, ne pas dépasser les 2/3 du volume de la maison principale, construire le bâtiment en retrait pour éviter de lui donner une importance trop grande et utiliser les mêmes revêtements pour les murs et la toiture. Dans la majorité des cas, l'ajout d'un volume avec un appentis (toiture à une pente) s'adapte facilement.



Photo : Denise Beaupré


La maison néocoloniale 1880-1950

- Rez-de-chaussée et un étage plein
- Plan carré ou rectangulaire
- Toit à deux versants droits
- Murs de madriers ou charpente claire
- Fenêtres à battants à grands carreaux ou fenêtres à guillotine
- Porche ou galerie couverte, décor simple



La maison Néo-Renaissance cubique au toit plat 1900-1950

- Rez-de-chaussée et un étage plein
- Plan carré ou rectangulaire
- Toit terrasse
- Murs de madriers ou charpente claire
- Fenêtres à battants à grands carreaux, avec partie fixe ou fenêtres à guillotine
- Galerie couverte, décor néoclassique ou Renaissance, corniche décorée



Trucs et astuces :

Comment reconnaître les principales influences stylistiques?

Les détails menuisés d'une maison se retrouvent le plus souvent sur les chambranles (encadrements) des portes et des fenêtres, les galeries, les lucarnes et sous les larmiers. Remettre en état les corniches ou les aisseliers peut redonner tout son charme à une maison ancienne. Les formes sculptées, tournées ou découpées dans le bois s'inspirent de diverses époques et permettent ainsi de reconnaître l'influence du décor d'une maison.

Le décor néoclassique :
colonnes et rosettes de l'Antiquité



Le décor néogothique :
formes d'ogives du Moyen Âge



Le décor Renaissance : formes florales du Moyen Âge et de la Renaissance



Le décor colonial :
colonnes simplifiées de l'Antiquité



Initiative des agents du réseau :

Villes et villages d'art et de patrimoine du Bas-Saint-Laurent

Cette fiche fait partie de la série : « Guide d'intervention en patrimoine bâti »
Pour plus de renseignements, communiquer avec votre MRC ou votre municipalité.

Réalisation : Ruralys